



本紙では、本製品のアンテナの最適な向きと設置場所について説明しています。
機器の設置方向に合わせてアンテナを調整して頂くと、より快適にお使いいただけます。

1. アンテナの向きを変える

■本製品を縦置きにする場合



縦置きにした本製品の2本のアンテナを、それぞれ外側に
向かって1段階傾けて角度を45°にします。



【注意事項】

- ※アンテナを無理な方向に折らないでください。
- ※アンテナを回転させるときは、ストッパーの位置から無理な方向に回転させないでください。



■本製品を横置きにする場合

横置きにした本製品の2本のアンテナを、それぞれ外側
に向かって45°に傾けます。

正しい角度に調整するには、本製品を下記のイラストに
合わせてアンテナを傾けてください。


【注意事項】

- ※アンテナを無理な方向に折らないでください。
- ※アンテナを回転させるときは、ストッパーの位置から無理な方向に回転させないでください。




2. 本製品の設置場所


■本製品を縦置きにする場合



本製品を縦置きに使用する場合は壁掛けします。
通信相手となる端末の使用方向に見通しの良い高い位置に設置します。




■本製品を横置きにする場合



本製品を横置きに使用する場合は、見通しのよい台の上などに設置します。
通信相手となる端末の使用方向に、本製品のアンテナ部分を前にして設置します。

【注意事項】

※木製や樹脂製の台に設置してください。



※製品に関するご質問は弊社カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。
※お電話いただいた際には、お客様のご質問・ご要望等を正確に把握するため、通話内容を録音させていただく場合がございます。