

～ 指紋の採取画像例 ～

認証精度を向上させるために、登録する指紋画像は下記の「良い例」のような指紋データを採用してください。

<p>良い例</p> 		<p>指紋画像に歪みや偏りがなく、指先全体の指紋画像が写っていることがポイントです。</p>
<p>画像が短い</p> 		<p>指先だけでスライドされています。</p>  <p>指の第一関節がセンサ上の青いラインに接するようになってから指をスライドしてください。</p> <p>また、スライド中に指がセンサ上の青いラインから離れないようにしてください。</p>
<p>指先が写っていない</p> 		<p>スライドするときに指が反っています。</p>  <p>指の力を抜いて、指先までセンサ上の青いラインに接するようにスライドしてください。</p>
<p>画像が歪んでいる</p> 		<p>指がまっすぐにスライドされていません。</p>  <p>指をまっすぐスライドさせてください。</p> <p>手のひら全体をスライドさせると、まっすぐに指をスライドすることができます。</p>
<p>画像が潰れている</p> 		<p>指が一定の速度でスライドされていません。</p>  <p>一定の速度で指をスライドさせてください。</p>

WA03030XX

※製品に関するご質問は弊社カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。